



Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa dla: tace z tworzywa sztucznego

Tace wykonane są z wysokiej jakości materiałów, ale należy ich używać zgodnie z przeznaczeniem - należy sprawdzić oznaczenia dotyczące użytkowania.

1. Ostrzeżenia:

- 1.1** Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu produktu z opakowania.
- 1.2** Przed pierwszym użyciem można ją przetrzeć suchą lub wilgotną ściereczką.
- 1.3** Nie używaj produktu jeśli zauważysz jakieś uszkodzenie, pęknięcie lub inne ślady zniszczenia.
- 1.4** Należy unikać uderzania i upuszczania tacy - może ulec uszkodzeniu, co grozi skaleczeniem odłamkami.
- 1.5** Przy przenoszeniu naczyń z gorącą zawartością należy zachować wyjątkową ostrożność – wylanie na siebie gorącego płynu może spowodować oparzenia.
- 1.6** Nie wystawiaj tacy na bezpośrednie działanie otwartego ognia lub ekstremalnych temperatur.

2. Ryzyko trudności w obsłudze przez dzieci, osoby starsze lub z ograniczoną sprawnością:

- 2.1** Produkt nie jest zabawką.
- 2.2** Nie należy podnosić tacy z ciężką zawartością - może być trudna do podniesienia i trzymania.

3. Konserwacja:

- 3.1** Po każdym użyciu tacę należy dokładnie umyć. Niedokładne czyszczenie może prowadzić do rozwoju bakterii.