

Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa dla: zegary kominkowe

Zegary wykonane są z wysokiej jakości materiałów, ale należy ich używać zgodnie z przeznaczeniem - należy sprawdzić oznaczenia dotyczące użytkowania.

1. Ostrzeżenia:

- 1.1** Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu produktu z opakowania.
- 1.2** Mechanizmy zegarów są delikatne, upadek może je uszkodzić.
- 1.3** Przed pierwszym użyciem można je przetrzeć je suchą lub wilgotną ściereczką.
- 1.4** Nie używaj produktu jeśli zauważysz jakieś uszkodzenie, pęknięcie lub inne ślady zniszczenia.
- 1.5** Umieść zegar stabilnie i w sposób wykluczający przypadkowe potrącenie.
- 1.6** Trzymaj z dala od źródeł ciepła jak grzejnik czy świeca.

2. Ryzyko trudności w obsłudze przez dzieci, osoby starsze lub z ograniczoną sprawnością:

- 2.1** Produkt nie jest zabawką.
- 2.2** Zegary o niewygodnym kształcie mogą być trudne do podniesienia i trzymania.

3. Konserwacja:

- 3.1** Produkt należy czyścić suchą lub delikatnie wilgotną ściereczką.