

Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa dla Figurki dekoracyjnej

Figurki wykonane są z wysokiej jakości materiałów, ale należy ich używać zgodnie z przeznaczeniem - należy sprawdzić oznaczenia dotyczące użytkowania.

1. Ostrzeżenia:

- 1.1** Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu figurki z opakowania.
- 1.2** Figurka jest delikatna, upadek może ją uszkodzić.
- 1.3** Przed pierwszym użyciem można przetrzeć ją suchą lub wilgotną ściereczką.
- 1.4** Nie używaj figurki jeśli zauważysz jakieś uszkodzenie, pęknięcie lub inne ślady zniszczenia.
- 1.5** Ustaw figurkę na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- 1.6** Unikaj miejsc, w których figurka może zająć się ogniem.
- 1.7** Trzymaj z dala od źródeł ciepła jak grzejnik czy świeca.
- 1.8** Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.

2. Ryzyko trudności w obsłudze przez dzieci, osoby starsze lub z ograniczoną sprawnością:

- 2.1** Produkt nie jest zabawką.
- 2.2** Ciężkie figurki o niewygodnym kształcie mogą być trudne do podniesienia i trzymania.

3. Konserwacja:

- 3.1** Figurkę należy czyścić suchą lub delikatnie wilgotną ściereczką (mocne środki chemiczne mogą uszkodzić powierzchnię).

4. Utylizacja:

- 4.1** Przed utylizacją zalecamy oddzielenie elementów metalowych i plastikowych od szkła (na ile to możliwe) i wyrzucenie każdego z nich do odpowiedniego pojemnika.