

Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa dla krzesełek turystycznych

- Upewnij się przed użyciem, że krzeselko jest stabilne, aby uniknąć przewrócenia się.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia krzeselka, aby zapobiec uszkodzeniu konstrukcji.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny krzeselka, w szczególności połączenia i elementy mocujące, aby upewnić się, że są sprawne.
- Stosuj krzeselko zgodnie z przeznaczeniem; nie używaj go np. jako drabiny lub innego niestabilnego podparcia.
- Uważaj na ostre krawędzie lub wystające elementy, które mogą spowodować skaleczenia.
- Chroń krzeselko przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ekstremalnymi warunkami pogodowymi, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Nie pozostawiaj na krzeselku dzieci bez nadzoru.
- Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową powinny korzystać z pomocy przy wstawaniu i siadaniu na krzeselku.
- W przypadku krzesełek z regulowanym oparciem, upewnij się, że mechanizm blokujący jest sprawny i zabezpiecza przed nagłą zmianą pozycji.
- W przypadku krzesełek składanych, upewnij się, że mechanizm składania jest zabezpieczony przed przypadkowym złożeniem podczas użytkowania.
- W krzeselkach z elementami ruchomymi (np. kółka), regularnie sprawdzaj ich stan i smaruj, jeśli to konieczne.
- Jeśli krzeselko wyposażone jest w poduszki, upewnij się, że są one wykonane z materiałów trudnopalnych i regularnie je czyść, aby zapobiec rozwojowi alergenów.
- Podczas czyszczenia krzeselka, stosuj się do zaleceń producenta i nie używaj agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiał.
- Jeżeli krzeselko posiada certyfikaty bezpieczeństwa, upewnij się, że są one aktualne i zgodne z obowiązującymi normami.
- Przechowuj krzeselko w suchym miejscu, aby zapobiec korozji metalowych elementów.