

## **Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa dla parasoli ogrodowych i akcesoriów**

- Upewnij się, że parasol jest stabilnie zamocowany w podstawie lub gruncie. Silny wiatr może spowodować przewrócenie się parasola, stwarzając ryzyko urazu.
- Nie używaj parasola w czasie burzy lub silnych wiatrów. Nagłe podmuchy wiatru mogą uszkodzić konstrukcję parasola lub spowodować jego oderwanie, co stanowi zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu.
- Zamykaj parasol, gdy nie jest używany lub w czasie, gdy nikogo nie ma w pobliżu. Otwarte parasole bez nadzoru mogą stanowić zagrożenie w przypadku nagłej zmiany pogody.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny parasola i jego elementów mocujących. Uszkodzone lub zużyte elementy wymień na nowe, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.
- Używaj parasola zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie obciążaj konstrukcji parasola dodatkowymi przedmiotami, np. dekoracjami, które mogą zwiększyć ryzyko przewrócenia lub uszkodzenia.
- Chroń parasol przed dziećmi. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę parasolem bez nadzoru dorosłych. Ostre krawędzie lub elementy konstrukcji mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
- Podczas składania i rozkładania parasola zachowaj ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców lub innych urazów.
- W przypadku parasoli z oświetleniem LED, upewnij się, że instalacja elektryczna jest bezpieczna i zgodna z normami. Chroń elementy elektryczne przed wilgocią.
- W przypadku parasoli wyposażonych w mechanizmy korbowe, regularnie smaruj ruchome elementy, aby zapewnić płynne i bezpieczne działanie.
- Przechowuj parasol w suchym i zacienionym miejscu, aby zapobiec korozji i przedłużyć jego żywotność.